
<u>Задача 10-3</u>

Простое вещество **A** элемента **X** получают в лаборатории только в тех случаях, когда оно требуется для особых целей. Если же оно будет использовано в качестве инертного газа, то применяют так называемый «чистый **A**» в баллонах. Особо чистое **A** можно получить разложением соли **B** (ω (**X**) = 64.62 %) (*p-ция 1*), которая должна быть предварительно очищена перекристаллизацией и высушена. Ниже представлена схема установки для получения **A**:



Получение чистого \mathbf{C} необходимо выполнять с использованием защитного экрана. Разбавленные растворы \mathbf{C} сравнительно безопасны и их можно получать экстракцией из водного раствора.

- а) Приготавливают 2 М раствор гипохлорита натрия пропусканием хлора (*р-ция 2*) в охлаждаемый до 0 °C крепкий раствор NaOH. Для определения концентрации оставшегося NaOH отбирают 5.00 мл полученного раствора, проводят разложение гипохлорита с помощью перекиси водорода (*р-ция 3*), помещают его в мерную колбу на 100 мл и раствор в колбе доводят до метки дистиллированной водой. На титрование 25.00 мл аликвоты этого раствора затрачивается 11.24 мл 0.1000 М раствора HCl.
- **б**) К 70 мл 2 М раствора **F** добавляют 13.4 г **G** и ещё 6.0 г **G** (*p-ция 4*) для будущей полной нейтрализации щелочи в растворе, полученном по способу **a**.
- в) Затем при перемешивании и охлаждении прибавляют 125 мл 2 М раствора гипохлорита натрия (*p-ция 5*). Водный раствор, содержащий **С**, экстрагируют эфиром и соединенные экстракты высушивают над CaCl₂. Далее весь экстракт переносят в мерную колбу на 1000 мл и доводят до метки сухим эфиром. Для анализа из колбы отбирают 25 мл переносят в колбу на 100.0 мл и доводят до метки. Содержание **С** определяют йодометрическим титрованием. К аликвоте исследуемого раствора 20.00 мл добавляют 10.00 мл 10 % КІ подкисленного серной кислотой (*p-ция 6*), на титрование в среднем затрачивается 22.75 мл 0.1000 М раствора тиосульфата натрия (*p-ция 7*).

При взаимодействии C с избытком гипохлорита образуется D (*p-ция 8*), а при значительном избытке F - E (*p-ция 9*).

Вопросы:

- **1.** Запишите формулы веществ A G, если все они содержат X. Ответ обоснуйте. Рассчитайте выход вещества C.
- **2.** Напишите уравнения реакций 1 9.
- **3.** Почему разложение **B** проводят в вакууме? Какую функцию выполняет колба **7**? Есть ли опасность взрыва при использовании установки, изображённой на рисунке? Ответы кратко обоснуйте.

Решение задачи 10-3 (автор: Романов А.С.)

1. Судя по предложенному описанию (газ для создания инертной атмосферы, образующий соединения) \mathbf{A} — это азот N_2 . Особо чистый азот получают разложением азидов металлов. Воспользовавшись массовой долей, определим металл:

$$M(\mathbf{M}) = M(N) \cdot 3 \frac{1 - \omega(N)}{\omega(N)} = 3 \cdot 14.007 \frac{1 - 0.6462}{0.6462} \approx 23.00 \, ^{\Gamma}/_{\text{МОЛЬ}}$$

Следовательно, **B** – это азид натрия NaN₃.

Вычислим концентрацию щёлочи по результатам титрования раствора гипохлорита:

$$C(\text{NaOH}) = \frac{C(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl})}{V(\text{NaOH})} \cdot \frac{V(\text{колбы})}{V(\text{пробы})} = \frac{0.100 \cdot 11.24}{25.00} \cdot \frac{100}{5.00} = 0.8992$$
 моль/л

Согласно пункту $\mathbf{6}$ для нейтрализации щелочи в 125мл раствора гипохлорита добавляют $6.0\,\mathrm{r}$ вещества \mathbf{G} . Это позволяет вычислить эквивалентную массу \mathbf{G} :

$$v(\text{NaOH}) = C(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH}) = 0.8992 \, ^{\text{MOЛЬ}} /_{\pi} \cdot 0.125 \, \pi = 0.1224 \, \text{моль}$$
 $m_{\scriptscriptstyle 9\text{KB}}(\mathbf{G}) = m(\mathbf{G}) / v(\text{NaOH}) = 6.0 / 0.1224 \, \approx 53.4 \, \text{моль}$

Подобное значение эквивалентной массы может говорить или о том, что кислота G двухосновная, либо о том, что в состав G входит элемент с нецелой молярной массой. Так как таких элементов с M < 53 немного, проверим эту версию. После вычитания молярной массы хлора $53.4 - 35.5 \approx 18$. Следует иметь в виду, что масса G дана с низкой точностью (две значащие цифры), поэтому нет смыла подбирать катион $17.88 \, ^{\Gamma}/_{\text{моль}}$, только 2 значащие цифры достоверны и следует округлять на последней стадии вычислений. Молярной массе $18 \, ^{\Gamma}/_{\text{моль}}$ отвечает катион NH_4^+ , который проявляет кислотные свойства. Таким образом, G - хлорид аммония NH_4 Cl.

Логично предположить, что использование для нейтрализации хлорида аммония не добавляет реагентов, а значит, образующийся в реакции нейтрализации аммиак уже присутствует в реакционной смеси, тогда вещество \mathbf{F} – это аммиак NH_3 .

И так, в реакционной смеси присутствуют NH₃, NH₄Cl, NaCl и NaOCl. Надо полагать, что реагенты берут в близких к стехиометрическим количествах, т.к. избыток гипохлорита или аммиака приводит к другим продуктам.

$$v(\mathrm{NH_3}) = C(\mathrm{NH_3}) \cdot V(\mathrm{NH_3}) + v(\mathrm{NaOH}) = 2 \cdot 0.07 + 0.1224$$

$$= 0.2624 \,\mathrm{моль}$$

$$v(\mathrm{NaOCl}) = C(\mathrm{NaOCl}) \cdot V(\mathrm{NaOCl}) = 2 \cdot 0.125 = 0.250 \,\mathrm{моль}$$

$$v(\mathrm{NH_4Cl}) = \frac{m(\mathrm{NH_4Cl})}{M(\mathrm{NH_4Cl})} = 13.4/53.5 = 0.250 \,\mathrm{моль}$$

Подобное соотношение предполагает, что в реакции участвуют NH₃, NH₄Cl и NaOCl в мольном отношении 1 : 1 : 1.

$$NaOCl + NH_3 + NH_4Cl = NaCl + H_2O + NH_2Cl + NH_3$$

В этом уравнении аммиак слева и справа, его можно сократить, тогда получится:

$$NaOCl + NH_4Cl = NaCl + H_2O + NH_2Cl$$

Аммиак, видимо, создаёт щелочную среду.

Вычислим концентрацию NH₂Cl в эфирном растворе:

$$NH_{2}Cl + 3 KI + H_{2}SO_{4} = NH_{4}Cl + K_{2}SO_{4} + KI_{3}$$

$$KI_{3} + 2Na_{2}S_{2}O_{3} = KI + 2NaI + Na_{2}S_{4}O_{6}$$

$$C(NH_{2}Cl) = \frac{C(Na_{2}S_{2}O_{3}) \cdot V(Na_{2}S_{2}O_{3})}{2 \cdot V(NH_{2}Cl)} \cdot \frac{V(колбы)}{V(пробы)} = \frac{0.100 \cdot 22.75}{2 \cdot 20.00} \cdot \frac{100.0}{25.00} = 0.2275 \text{ MOЛЬ}/_{Л}$$

Так как объём колбы 1000 мл, в ходе реакции было получено

$$\nu(NH_2Cl) = 0.2275$$
 моль.

Согласно предыдущим расчетам хлорид аммония и гипохлорит натрия берут в стехиометрическом соотношении, значит выход реакции составляет:

$$\eta = 0.2275/0.250 = 0.91 = 91\%$$
.

2. Уравнения реакций:

1.
$$2 \text{ NaN}_3 \rightarrow 3 \text{ N}_2 + 2 \text{ Na}$$

2.
$$2 \text{ NaOH} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{0^{\circ}\text{C}} \text{NaCl} + \text{NaOCl} + \text{H}_2\text{O}$$

3. NaOCl +
$$H_2O_2 \rightarrow NaCl + O_2 + H_2O$$

4.
$$NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3 + NaCl + H_2O$$

или $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$

5.
$$NaOCl + NH_4Cl = NaCl + H_2O + NH_2Cl$$

6.
$$NH_2Cl + 3 KI + H_2SO_4 = NH_4Cl + K_2SO_4 + KI_3$$

7.
$$KI_3 + 2Na_2S_2O_3 = KI + 2NaI + Na_2S_4O_6$$

В избытке NaOCl протекает реакция:

8. $NH_2Cl + NaOCl = NHCl_2 + NaOH$

А в избытке аммиака

9. $NH_2Cl + 2 NH_3 = N_2H_4 + NH_4Cl$ (если в продуктах HCl, реакций не оценивается)

A	В	C	D	\mathbf{E}	F	G
N_2	NaN ₃	NH ₂ Cl	NHCl ₂	N_2H_4	NH_3	NH ₄ Cl

3. Если разложение азида натрия проводить на воздухе, то это не позволит получить азот в очень чистом состоянии, так как в его состав будут входить компоненты воздуха. К тому же, присутствие воздуха в системе приведет к окислению образующегося натрия и к появлению следов оксидов азота в газовой фазе. Поскольку в ходе разложения образуется натриевая пыль, то во избежание попадания пылевой взвеси в чистый продукт её необходимо улавливать, для чего и служит буферная колба 7. Опасность взрыва исключена, поскольку при внезапном росте давления трубка 1 в худшем случае выскочит из шлифа 2. Кроме этого, манометр 6 служит одновременно предохранительным клапаном.

1	Вещества $A - G$ по 1 баллу	8 баллов		
	Расчёт выхода – 1 балл			
2	Уравнения реакций 1 – 9 по 1 баллу	9 баллов		
3	Обоснованные ответы на вопросы по 1 баллу	3 балла		
	ИТОГО: 20 баллов			